

# Equipment List

ジャンル	種類	メーカー名	数	機種名	
PA system	Console	YAMAHA	1	QL-5	
	Speaker	JBL	2	SR-4715A(SUB LOW)	FOH
		JBL	2	SRX-750	FOH
		EV	2	SX300	SIDE
		YAMAHA	6	SM12V	STAGE MONI
		Vi Crossover	JBL	1	M553
	Power AMP	JBL	1	MPA750(MID)	FOH
		JBL	1	MPA1100(LOW)	FOH
		JBL	1	MPX300(HI)	FOH
		AMCRON	1	3600VZ	SIDE
		JBL	2	MPA600	STAGE MONI
		EV	1	Q-44	STAGE MONI
	CD/MD	TASCAM	1	MD-CD1MK3	
		TASCAM	1	CD-301MK2	
		TASCAM	1	CD-RW901MK2	
	W/L MIC	SHURE	4	ULX2 / SM58-JB	
		SHURE	2	ULX2 / BETA58-JB	
	MIC	SHURE	8	SM-58	
		SHURE	9	SM-57	
		ZENNHEISER	1	MD421	
		ZENNHEISER	4	e904	
		ZENNHEISER	4	e608	
		AKG	2	C451	
Audio-Technica		1	pro35		
Audio-Technica		1	ATM25		
D/I	Countryman	4	TYPE85		
	BOSS	4			
常設楽器	Grand Piano	YAMAHA	1	C3	※別途使用料
	Drum set	Pearl	1	○ツータムワンフロア ・スネアドラム(14インチ)×1 ・ハイタム(12インチ)×1 ・ロータム(13インチ)×1 ・バスドラム(20インチ)×1 ・フロアタム(16インチ)×1 ○シンバル ハイハット、18インチ、16インチ 各1 20インチ×2 ○シンバルスタンド ストレート×1、腕付き×3	
	Bass AMP	MARKBASS	1	Jeff Berlin	
	Guitar AMP	Fender	1	65 Twin Reverb	
		ROLAND	2	JC-90、JC-120 各1	
譜面台他	譜面台	OHASHI	8	AS-10	
		K&M	6		
	MIC Stand	K&M	10	210	
		K&M	4	201	
		K&M	11	259	
	Guitar Stand		4		
Keyboard Stand	X-Type	2			
Lighting System	Console	Smart Fade ML	1		
配信(撮影)機材	Camera	SONY	1	FDR-AX700	※固定
		SONY	3	FDR-AX45	※固定
		SONY	1	VLOGCAM ZV-1	
	Encoder	CEREVO	1	LiveShell X	
	Video Switcher	Roland	1	V-8HD	